



Sicherungsfeder für systemfreie Stahlbeläge

Die, aus hochfestem Federstahl bestehende, Sturmsicherung für systemfreie Stahlbeläge muss immer dann montiert werden, wenn Gerüstkonstruktionen starkem Wind ausgesetzt sind. Der Sicherungsbügel wird von oben durch ein beliebiges Loch des systemfreien Stahlbelages und des Systembelages aus Stahl, auf dem der Stahlbelag auflagert, gesteckt. Die Montage erfolgt von oben. Die Demontage der Sturmsicherung erfolgt durch kräftiges und ruckartiges Anheben des systemfreien Stahlbelags von unten.

